


# Kort veiledning assisto-sentral

Utgave: Juni 2008



## 1. betjeningsnivå

### Aktuell tilstand


**Display-taster** ①-⑧  
Til å velge vist funksjon.

### Lifestyle-taster

Til å koble en lifestyle  
inn/ut.

### Informasjons-tast





Til å vise informasjons-  
menyen.



## 2. betjeningsnivå

Under lokket!

Til å stille inn og endre  
programmer.


- ① **Meny-tast**  : Gå til hovedmeny.
- ② **Tilbake-tast**  : Et nivå tilbake i menyen.
- ③ + ④ **piltaster**  : Endre verdier på displayet hhv. taste inn navn.
- ⑤ **OK-tast**  : Bekrefte aktuelt valg.

## Vise informasjoner



- Trykk **info-tast** .

Informasjonsmenyen blir vist.  
f.eks. tast **aktuelle temperaturer**.





## Koble inn tidsprofil



- Trykk displaytast **uke** hhv. **helligdag** .


**Eller** (åpne lokket)




- Trykk meny-tast  .
- Trykk tast **profil** .
- Velg profil (f.eks. morgenskift, dagskift, nattskift).
- Trykk tasten **slåpå**.

## Se tidsprofil




- Trykk **info-tast** .
- Trykk tasten **Profilinfo** .
- Velg rom.
- Bla bryterpunkter med: **fat sett** .
- Bla ukedager med: **Lø...**




## Bearbeide tidsprofil


- Trykk **meny-tast** .
- Trykk tast **profiler**.
- Velg profil.
- Trykk tast **bearbeide**.
- Velg ukedag (ev. flere).
- Bekreft med **OK-tast** ✓.
- Velg rom (ev. flere).
- Bekreft med **OK-tast** ✓.

Temperaturforløpet med første bryterpunkt blir vist.





### Endre bryterpunkt

- Velg bryterpunkt med **venstre-høyre** .
- Tast **endre**.
- Endre tid med **venstre-høyre** .
- Endre temperatur med **opp-ned** .
- Bekreft med **OK-tast** ✓.
- Lagre med **OK-tast** ✓.\*







### Slette bryterpunkt

- Velg bryterpunkt med .
- Trykk tast **slette**.
- Lagre med **OK-tast** ✓.\*



### Tilføye bryterpunkt

- Velg først bryterpunkt med .
- Trykk tast **insette**.
- Endre tid med **venstre-høyre** .
- Endre temperatur med **opp-ned** .
- Bekreft med **OK-tast** ✓.
- Lagre med **OK-tast** ✓.\*




\* Hvis du forlater visningen med meny- eller tilbake-tasten, forblir tidsprofilene uforandret.


## Koble inn lifestyle




- Trykk tilsvarende tekst:
  - **Spare:** Senke 3 °C\*
  - **Selskab:** Konstant 21 °C\*
  - **Ferie:** Konstant 14 °C\*
- **Utkobling:** Trykk tasten en gang til.
  - Standard innstilling










## Vise lifestyleinformasjon



- Trykk **info-tast** .
- Trykk tast **lifestyleinformasjon**.  
Visningen er bare synlig når lifestyle er innkoblet.

## Sette opp lifestyle



- Trykk **meny-tast** .
- Trykk tast **lifestyle**.
- Trykk tast **NY**.
- Tast inn navn (velg bokstaver med  store bokstaver og spesialtegn med info tast  ) derefter **OK** .
- Trykk tast **ferdig**.
- Tast inn varighet (velg dag, timer, minutter, endre med **opp-ned**  eller velg **alltid** ).
- Trykk tast **ferdig**.
- Trykk ny aksjon.
- Velg rom (ev. flere).
- Bekreft med **OK-tast** .
- Tast **settpunkt** eller **korriger**.
- Endre verdi med **opp-ned** .
- Bekreft med **OK-tast** .
- Ev. trykk tast **nye aksjoner**.
- **Meny-tast**  for å avslutte.

## TM data: Temperaturinformasjon



- Temperatursensoren ger fastighetsägaren en möjlighet att se temperaturhistorik i lägenhet. Värdena växlar automatiskt. Sista siffran i temperaturvärden blir och anger tiondels grad. Displayvisning:

<b>1 213</b>	1. Aktuell temperatur
<b>2 219</b>	2. Døgnets gjennomsnittstemperatur
<b>3 221</b>	3. Månedes gjennomsnittstemperatur
<b>4 201</b>	4. Årets gjennomsnittstemperatur
<b>n8701</b>	5. Mätarens ID-nummer

## Assisto -sentral - temperatur justering



### Assisto -sentral




- For å justere temperatur i de individuelle rom trykk på regulator.



- Velg rom du vil justere



- Her kan man justere rommene +/- 5 °C. Man justere da temperaturen +/- 5 °C med + og - knapperne. Man justerer seg i forhold til hvordan profilen er satt opp. For eksempel om temperaturen er satt til 16 °C på natt og 21 på dag og man setter +2 °C vil temperaturen bli 18 °C på natt og 23 på dag.



- Man kan også velge mellom tre driftsnivåer. Frostbeskyttelse, tidsbryterdrift (automatisk dag nattsinking) eller kontinuerlig komfort temperatur (skru av natt og dag senking). Dette gjør det mulig og overstyre den innprogrammerte klokke driften hvis ønskelig. Om den ønske vanlig driftsmodus på utstyret må denne innstillingen være i tidsbryterdrift.

